Manual de Instruções

ERGOMÉTRICAS

RX



TOTAL HEALTH
WELLNESS EQUIPMENT

Sumário

APRESENTAÇÃO....3
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA....4
CONHECENDO O EQUIPAMENTO....6
Bicicleta Ergométrica RXV e RXH....10
Utilização das Funções do painel....11
01 – Início Rápido:....12
02 – Distância:....14
03 – Tempo:....16
04 – Calorias (Kcal):....18
05 – Programas:....20
Bicicleta Ergométrica RXV e RXH Standard....31
Instruções Operacionais....32
SISTEMA DE CARGA....32
SELIM / ASSENTO....33
REGULAGEM DO SELIM RXV....33
REGULAGEM DO ASSENTO RXH....34
Espaço....34
Bateria....35
Garrafeiro....35
Pés niveladores....35
Rodas para transporte....36
Número de série....36
Manutenção....36
Limpeza....36
Carenagem....37
Pedais e Pedivelas....37
Estofados....38
GARANTIA....40
TERMO DE GARANTIA....40

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um dos produtos da linha TOTAL HEALTH!

A TOTAL HEALTH é uma empresa brasileira que está sempre inovando e aperfeiçoando seus produtos, visando performance e durabilidade, alinhando com o design para atender todas as necessidades do usuário.

A tecnologia aplicada neste produto está de acordo com os padrões internacionais e com as normas ABNT, ANSI e DIN.

Os modelos apresentados neste manual foram especialmente criados para proporcionar ao usuário uma experiência de treino capaz de auxiliá-lo a atingir os seguintes objetivos:

· **Manutenção ou Perda de Peso;**

· **Melhora da capacidade cardiorrespiratória;**

· **Fortalecimento muscular;**

· **Benefícios conhecidos dos exercícios físicos como redução do Stress e melhora dos padrões de sono.**

Este manual contém as informações essenciais sobre operação, manutenção e assistência técnica, a fim proporcionar ao usuário o máximo desempenho, com a mínima manutenção, e maior durabilidade para o equipamento.

Portanto é de fundamental importância que este manual seja lido atentamente e que as recomendações sejam observadas.

Aconselha-se ainda, mantê-lo sempre acessível para que possa ser consultado, sem dificuldades, ao surgir qualquer dúvida.

Obrigado por adquirir um produto TOTAL HEALTH!

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1 O uso incorreto do equipamento poderá causar ferimentos graves, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste manual.

2 Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.

3 É de inteira responsabilidade do comprador dos produtos TOTAL HEALTH DO BRASIL ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.

4 Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instrui-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.

5 Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.

6 Entender cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone (16) 3209-6000.

7 Nunca permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.

8 Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.

9 Não coloque qualquer parte do corpo entre os pedais e a carenagem da bicicleta quando o equipamento estiver sendo utilizado risco de acidente grave ao usuário ou à terceiros

10 Mantenha tanto o piso no entorno da Bicicleta, quanto seus pedais e assento sempre secos e limpos, evitando escorregões e quedas que poderão causar acidentes.

11 Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.

12 Ao utilizar a bicicleta use o guidão do equipamento para maior segurança, também quando estiver se exercitando.

13 Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.

14 Não exceda a capacidade máxima do equipamento, o limite de peso da bicicleta ergométrica é de 150kg.

15 Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

16 Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.

17 Não utilize o equipamento com calçado de salto, sola gasta ou descalço.

18 Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.

19 Não permita que crianças e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.

20 Não utilize o equipamento caso estejam danificados ou desgastados os pedais e pedivela da bicicleta.

ATENÇÃO!

Sempre consulte um médico antes de realizar qualquer tipo de atividade física, principalmente pessoas com algum problema de saúde. Leia esse manual cuidadosamente. O excesso de exercícios sem acompanhamento de um profissional pode resultar em lesões sérias. Se você se sentir desfalecendo pare o exercício imediatamente.

PERIGO

Nunca proceda ou implemente modificações/adaptações nos dispositivos de ajuste eletrônico, eletromecânico e/ou mecânico. Eles foram projetados para funcionar nos parâmetros estabelecidos na montagem. O descumprimento desta determinação poderá resultar em lesões ao usuário, danos ao equipamento, e consequente perda da Garantia, além de isentar a Total Health do Brasil de qualquer responsabilidade sobre os eventos decorrentes.

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

A bicicleta ergométrica é um equipamento que simula os movimentos de uma bicicleta convencional, entretanto com a possibilidade de utilização de carga. A bicicleta ergométrica vertical RXV oferece um treino muito mais confortável em uma plataforma segura. Equipamento compacto (ideal para pequenos espaços). Possui ainda rodas na região frontal facilitando o deslocamento. Já a bicicleta ergométrica horizontal RXH oferece um treino muito mais confortável em uma plataforma segura. Seu design diferenciado e assento anatômico com encosto para as costas tornam o treino eficiente.



BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - 34.LDC7

Informações Técnicas:

- Painel Touch 7"
- Níveis de Resistência: 20
- Sistema de Resistência: Eletromagnético
- Medidor de Frequência Cardíaca: Opcional
- Rodas para Transporte: Sim
- Estrutura: Tubo de Aço 3mm
- Pés Niveladores: Sim
- Carga: 150Kg
- Pintura a Pó: Dupla Camada Poliéster
- Painel e Carenagens em Polietileno
- Rodas para Transporte

BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - 38.MAG

Informações Técnicas:

- Níveis de Resistência: 8
- Sistema de Resistência: Mecânico
- Rodas para Transporte: Sim
- Estrutura: Tubo de Aço 3mm
- Pés Niveladores: Sim
- Carga: 150Kg
- Pintura a Pó: Dupla Camada Poliéster
- Painel e Carenagens em Polietileno
- Rodas para Transporte

RXH



BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - 35.LDC7



Informações Técnicas:
- Painel Touch 7"
- Níveis de Resistência: 20
- Sistema de Resistência: Eletromagnético
- Medidor de Frequência Cardíaca: Opcional
- Rodas para Transporte: Sim
- Estrutura: Tubo de Aço 3mm
- Pés Niveladores: Sim
- Carga: 150Kg
- Pintura a Pó: Dupla Camada Poliéster
- Painel e Carenagens em Polietileno
- Rodas para Transporte

BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - 39.MAG

Informações Técnicas:
- Níveis de Resistência: 8
- Sistema de Resistência: Mecânico
- Rodas para Transporte: Sim
- Estrutura: Tubo de Aço 3mm
- Pés Niveladores: Sim
- Carga: 150Kg
- Pintura a Pó: Dupla Camada Poliéster
- Painel e Carenagens em Polietileno

- Rodas para Transporte

Bicicleta Ergométrica RXV e RXH

Display LCD	7’’ Touch
Hand Grip	Não
Programas Pré-Definidos	8
Programas Personalizáveis	8
Sensor Batimento Cardíaco	Wireless compatível com Cinta Polar
Carga Min	0
Carga Máx	20

Utilização das Funções do painel

01 – Display: Display TFT com TOUCHSCREEN de alta sensibilidade.

02 – Tecla Incremento de Carga: Diminui a carga do exercício.

03 – Tecla Decremento de Carga: Aumenta a carga do exercício.

04 – Tecla Programa: Utilizada para acesso dos programas pré-definidos.

05 – Tecla de Reset: Utilizada para zerar as informações.

06 – Tecla de Cool Down: diminui a intensidade do exercício por um período de 2 minutos.

07 – Tecla de Início: Utilizada para iniciar o exercício.

08 – Tecla de Parar: Utilizada para interromper o Exercício.

Na tela inicial o Display possui 6 opções:



01 - Início Rápido: É utilizado para iniciar o exercício dispensando configurações avançadas.

1. Pressione Início Rápido.

2. Configure as informações do Profile.

No Profile são informados o Sexo, a idade e o peso. Estas informações são importantes, mas não obrigatórias.

Após entrar com as informações pressione Ok.

Para iniciar o exercício toque sobre o botão Iniciar ou pressione a tecla Início.

Para Cancelar toque sobre o botão Sair ou pressione a tecla RESET.

Durante o exercício a tela de Exercícios exibe todas as informações do exercício:

• Marcador de tempo

• Marcador de calorias

• Marcador de Distância

• Marcador de Velocidade

• Marcador de Frequência Cardíaca.

* Objetivo marca através do preenchimento da barra a quantidade do objetivo já percorrido em um dos alvos.

02 - Distância: O Alvo do exercício é a distância a ser percorrida.

3. Pressione Distância.

4. Configure as informações o Profile.

A tela de Profile é utilizada para informar as informações de Gênero, Idade & Peso.

Em cada janela há 2 botões sendo um para incrementar e outro para decrementar os valores. Através destes botões o usuário deve preencher os campos com as informações solicitadas.

Após definir os valores, pressione OK para avançar.

5. Selecione o Valor da Distância.

Selecione uma das opções de distância Disponíveis ou utilize as teclas de incremento e decremento para configurar o valor desejado.

Após definir o valor, pressione OK para avançar.

6. Observe que no campo distância exibe o valor da distância selecionado.

Pressione INICIAR e observe que durante o exercício o valor da distância será decrementado até que a distância alcance o valor 0 (Zero).

03 - Tempo: O Alvo do exercício é o Tempo total do exercício.

1. Pressione TEMPO.
2. Configure as informações o Profile.
3. Selecione o Valor do Tempo.

Selecione uma das opções de tempo Disponíveis ou utilize as teclas de incremento e decremento para configurar o valor desejado.

Após definir o valor, pressione OK para avançar.

4. Observe que no campo Tempo exibe o valor do tempo selecionado.

1. Pressione INICIAR e observe que durante o exercício o valor do Tempo será decrementado até que o valor alcance o valor 0 (Zero).

04 - Calorias (Kcal): O Alvo do exercício é o valor das calorias a ser gasta durante exercício.

2. Pressione Calorias.

3. Configure as informações o Profile.

4. Selecione o Valor das Calorias a serem gastas.

Selecione uma das opções de CALORIAS disponíveis ou utilize as teclas de incremento e decremento para configurar o valor desejado.

Após definir o valor, pressione OK para avançar.

5. Observe que no campo Calorias exibe o valor da quantidade de Calorias a serem gastas.

6. Pressione INICIAR e observe que durante o exercício o valor de Calorias será decrementado até que o valor alcance o valor 0 (Zero).

05 - Programas: Na opção Programas é possível acessar os programas pré-definidos disponíveis. Para escolher um destes programas siga a sequência de passos:

1. Pressione Programas.

2. Configure as informações do Profile.

3. Selecione um dos programas disponíveis através do painel touch ou da tecla Programa.

4. Após selecionar o programa as informações referentes ao programa selecionado serão exibidas no display.

Para saber os detalhes do programa selecionado toque na opção + Informações.



Na opção + Informações serão exibidas as informações de Tempo, Velocidade, e nos modelos que possuem inclinação, estas informações também serão exibidas.

5. Para avançar para o exercício pressione no display a tecla Iniciar ou pressione no teclado a tecla Início.

O exercício será executado seguindo as informações do programa escolhido.

Durante a execução do programa o tempo é contado regressivamente.

05.1 – Programas Personalizados (PP): Dentro das opções de Programas é possível configurar um programa personalizado de 8 fases e salvá-lo de maneira a não o perder quando o equipamento for desligado.

1. Para acessar a opção de programas personalizados siga os passos descritos na seleção dos programas pré-definidos, e toque sobre a opção PP Personal conforme a imagem a seguir.

2. Insira as informações das Fases 01 a 04 tocando sobre o campo a ser configurado.

3. O Valor do campo deverá ser informado através do teclado numérico exibido no display.

Junto ao teclado numérico são exibidas 3 teclas:

Sair – Sai sem fazer alterações

Apagar – Pressione para corrigir o valor inserido.

Enter – Pressione confirmar o valor inserido.

Após confirmado o valor inserido será exibido na tabela de valores.

Repita o mesmo procedimento para os demais campos a serem preenchidos.

Após preencher a primeira página da tabela, pressione Avançar para a próxima página.

Para inserir os valores nas fases 5 até a Fase 8 repita o mesmo procedimento realizado na inserção dos valores das Fases 01 até a Fase 04.

Após preencher a segunda página da tabela, pressione OK para iniciar o exercício.

05.2 – Salvando os Programas Personalizados (PP): Dentro das opções de Programas é possível configurar um programa personalizado de 8 fases e salvá-lo de maneira a não o perder quando a bicicleta ergométrica for desligada.

Antes de Salvar um programa na memória, preencha os campos com os valores desejados.

Após preencher as informações das 8 fases, utilize o ícone de Disquete localizado no canto superior à direita da tela.

Ao tocar sobre o ícone uma nova tela com 8 slots de salvamento será exibida.

Toque sobre um dos 8 ícones de Disquetes disponíveis e confirme o salvamento das informações.

05.3 – Lendo os Programas Personalizados (PP) Salvos na Memória: Assim como é possível salvar na memória 08 programas personalizados, também é possível fazer a leitura destes programas personalizados de maneira similar ao modo de salvamento.

Para ler um programa personalizado salvo na memória toque sobre o ícone Cartão de Memória localizado no canto superior à direita da tela.

Escolha um dos 8 slots de memória para realizar a leitura das informações salvas.



Após a leitura, as páginas do PP exibirão um ícone a informação da memória lida.

Prossiga apertando a tecla Avançar para ir para a próxima tela e em seguida pressione Ok para iniciar o exercício.

Bicicleta Ergométrica RXV e RXH Standard



01 – Display: Display LCD.

02 – Tecla Decremento de Valores: Ajuste de valores.

03 – Tecla Incremento de Valores: Ajuste de valores.

04 – Tecla Mode: A função MODE é utilizada para escolher a informação que será exibida durante o exercício.

1. TMR – O display exibirá apenas a informação de tempo.

2. SPD – O display exibirá apenas a informação de Velocidade

3. DIST – O display exibirá a informação de Distância Percorrida

4. CAL – O display exibirá a informação de calorias gastas.

5. ODO – O display exibirá a informação do Hodômetro.

6. RPM – O display exibirá a informação do RPM

7. SCAN – O Display exibirá todas as informações anteriores de modo sequencial.

05 – Tecla Selecionar: Utilizada para entrar nas variáveis que podem ser definidas como alvo: Tempo, Distância, Calorias e Pulsação.

06 – Tecla de Reset: Utilizada para zerar as informações.

Instruções Operacionais

SISTEMA DE CARGA: A função da carga do equipamento é deixar o pedalar da bicicleta mais pesado ou mais leve. Quanto menor a carga mais leve o pedalar ficará, quanto maior a carga mais pesado ficará. A carga pode ser ajustada de acordo com o nível de treinamento do usuário. Em conjunto com o Seletor de carga a rotação dos pedais também influencia na carga desejada, quanto maior a rotação dos pedais, por consequência a carga aumentará proporcionalmente.





SELIM / ASSENTO: O Selim e Assento podem ser regulados para o melhor ajuste ao Usuário.



REGULAGEM DO SELIM RXV: Para regular o selim da RXV basta desrosquear o pino regulador e levantar ou abaixar o assento. Ao identificar o ponto desejado, apenas solte o pino e rosqueie novamente para dar aperto.



REGULAGEM DO ASSENTO RXH: Para regular o selim da RXH basta puxar a alavanca para cima e movimentar o selim para trás ou para frente, até que seja encontrada a regulagem ideal. Para travar o assento apenas solte a alavanca.



Espaço: Para a segurança do usuário sugerimos a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme a figura. A área de acesso e escape pode ser a mesma entre as bicicletas utilizadas.

RXV: os guidões da bicicleta RXV servem como ajuda para o usuário subir no equipamento.



Bateria: as bicicletas RXV e RXH LCD`s são dotadas de uma bateria recarregável que ajuda no funcionamento do módulo eletrônico para que as informações sejam visualizadas pelo usuário. Em caso de Bip ou os Displays trabalhem de uma forma intermitente pode ser que a bateria esteja descarregada. O sistema possui um gerador de energia que carrega as baterias com a utilização do equipamento. Caso ocorra descarregamento das baterias aconselha-se utilizar o equipamento durante um tempo para recarregamento. Em caso de persistência dos problemas entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica.



Garrafeiro: As bicicletas RXV e RXH possuem um compartimento para apoio (squeeze).

Pés niveladores: Para melhor nivelamento com o piso as bicicletas RXV e RXH possuem pés niveladores para ajudar a mantê-las estabilizadas ao solo evitando quebras e acidentes.



Rodas para transporte: Os equipamentos possuem rodas localizadas na sua base dianteira. Levante o equipamento e utilize as rodas para movimentá-los.



Número de série: Com o número de série é possível passar informações necessárias para a assistência técnica, para facilitar o atendimento ao cliente.

Manutenção

Recomendações: para uma maior durabilidade de seus equipamentos, recomendamos a tomada de algumas precauções. Em caso de quebra de qualquer parte das bicicletas interrompa a utilização até serem realizados os devidos reparos.

Limpeza: Diariamente limpe as bicicletas utilizando pano suave, também utilize o aspirador de pó para retirar o acúmulo de pó e sujeira embaixo do equipamento, na qual podem afetar o funcionamento. Utilize sempre água e sabão neutro para a limpeza do estofado do assento e do encosto antes e após ao treino. Nunca utilize produtos ácidos, nunca despeje água ou líquidos sobre o equipamento mesmo com a utilização do pano macio e úmido espere o equipamento secar por completo para realizar novos treinos.

Carenagem: Deixe as carenagens sempre limpas, utilize um pano úmido para tirar o excesso da poeira ou suor. Em caso de quebra, realize a troca imediatamente através do Departamento de Assistência técnica.



Pedais e Pedivelas: Mantenha os pedais sempre limpos para evitar escorregões e em caso de rompimento da cinta do pedal realize a troca imediatamente. Também deixe o pedivela sempre limpo, verificando seu aperto frequentemente, caso esteja danificado faça a troca imediatamente.



Estofados: Para maior durabilidade sempre realize a limpeza com um pano úmido após o treino, ao realizar a limpeza não utilize produtos químicos somente água e sabão neutro, em caso de rasgos no estofado entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica.





Utilize a tabela abaixo para saber a periodicidade e o tipo de manutenção a ser feita no equipamento:

Verificar	Diária	Semana	Mensal
Parafusos		Verificar e reapertar os parafusos casos encontre peças soltas.	
Pedais	Verificar se a cinta do pedal no está rompida.		
Pé de vela			Verificar se o Pedivela está danificado, torto, amassado ou trincado. Em caso de anormalidade realize a troca imediatamente.
Estofado		Verificar se os estofados não estão rasgados ou descosturados.	
Limpeza	Limpe o equipamento inteiro com um pano úmido		
Nivelamento		Sempre nivelar o equipamento caso esteja balançando	
Correia			A cada 6 meses verificar a correia e trocar quando demonstrar sinais de ressecamento ou quando estiver patinando.

Caso detectar qualquer problema com as bicicletas entre em contato com o fabricante através dos canais: assistencia@totalhealth.com.br e/ou Telefone: (16)3209-6000. Nunca tente trocar qualquer tipo de peça ou faça modificações, pois pode ocasionar na perda da garantia.

GARANTIA

ATENÇÃO!

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal de Compra ou documento fiscal correspondente. Conserve-o em seu poder.

TERMO DE GARANTIA

I – DA GARANTIA:

1.1. Por favor, leia atentamente aos termos e condições abaixo indicados, referentes aos equipamentos TOTAL HEALTH.

1.2. Todos os equipamentos de fabricação TOTAL HEALTH, estão legal e complementarmente garantidos pelos seguintes prazos:

1.3. A garantia compreenderá os defeitos de fabricação e os devidos reparos serão executados, durante o período de vigência desta garantia, pelo Serviço Autorizado da TOTAL HEALTH.

EQUIPAMENTO	PRAZO
Mão de obra	01 (um) ano, já inclusa a garantia mínima legal de 90 dias, prevista no Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Knob, Adesivos, Rodas para transporte, carenagens e acabamentos plásticos, Selim, Pedais e Manoplas.	90 (noventa) dias, prevista no Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Placas, componentes eletrônicos e Painel.	01 (um) ano, já inclusa a garantia mínima legal de 90 dias, prevista no Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas	03 (três) anos, já inclusa a garantia mínima legal de 90 dias, prevista no Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

1.4. A TOTAL HEALTH garante que todos os seus equipamentos novos, são fabricados livre de defeitos para os períodos de garantia acima.

1.5. Os períodos de garantia supracitados iniciar-se-ão a partir da data de recebimento do produto.

2 – APLICAÇÃO DA GARANTIA:

2.1. Essa garantia se aplicará somente em casos de defeitos descobertos durante operíodo de garantia aqui previsto, sendo que, para utilizar-se desta garantia, oconsumidor deverá realizar contato com

a TOTAL HEALTH, através dos canais:assistencia@totalhealth.com.br e/ou Telefone: (16)3209-6000, no prazo de 48horas da constatação do defeito, bem como deixar o equipamento disponível parainspeção da TOTAL HEALTH.

2.2. O compromisso da TOTAL HEALTH nesta garantia está limitado comodemonstrado adiante.

3 - A GARANTIA NÃO SE APLICA A:

• Peças que se desgastem o uso regular e natural do equipamento;

• Peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, manuseio, riscos, amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catástrofes da natureza;

• Falhas e/ou defeitos ocasionados ao funcionamento do equipamento, decorrentes de queda ou interrupção de energia elétrica.

• Equipamentos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia e expressa autorização por escrito da TOTAL HEALTH;

• Acionamento para instalação do equipamento ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o equipamento;

• Consertos efetuados em equipamentos TOTAL HEALTH sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;

• Retirada e entrega referente a consertos;

• Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

4 - VALIDADE DA GARANTIA:

4.1. A garantia aplica-se aos equipamentos TOTAL HEALTH somente quando:

4.1.1. O equipamento estiver com o comprador original e acompanhado deste termo e da Nota Fiscal de Compra;

4.1.2. Não tiver sido objeto de acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, serviço impróprio, ou modificação sem prévia e expressa autorização pela TOTAL HEALTH;

4.1.3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela TOTAL HEALTH;

4.1.4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia;

4.2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

5 – INVALIDADE DA GARANTIA

5.1. Sem prejuízo das demais disposições do presente Termo, a Garantia fica automaticamente invalidada, se:

• Não for apresentado este termo, a Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente;

• O número de série do produto for removido ou alterado;

• Ficar constatado que o equipamento foi utilizado em ambientes sujeitos a gases

corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas,

poeira, acidez etc.;

6 - CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

6.1. O presente Termo exclui despesas com seguro, frete e transporte com o deslocamento do equipamento até uma assistência técnica (visita técnica), realizada por assistente autorizado, se constatada a ocorrência

de qualquer uma das irregularidades elencadas no item 5.1., ficando tal ônus sob a responsabilidade do consumidor;

6.2. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do equipamento fornecido.

6.3. A TOTAL HEALTH reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus equipamentos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos equipamentos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em equipamentos anteriormente fabricados.

6.4. A TOTAL HEALTH não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das contidas neste Termo de Garantia.

TOTAL HEALTH
WELLNESS EQUIPMENT

ERGOMÉTRICAS RX