

Manual de Instruções

RXCLIMB

S T E P M I L L



 **TOTAL HEALTH**
WELLNESS EQUIPMENT

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| 1. APRESENTAÇÃO | 3 |
| 2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA | 4 |
| 2.1 ATENÇÃO! | 8 |
| 2.2 PERIGO | 8 |
| 3. LISTA DE PEÇAS | 9 |
| 4. VISTA EXPLODIDA | 12 |
| 5. CONHECENDO O EQUIPAMENTO | 13 |
| 6. RX CLIMB | 15 |
| 7. INSTRUÇÕES OPERACIONAIS | 23 |
| 7.1 LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE:..... | 23 |
| 7.2 PÉS NIVELADORES: | 23 |
| 7.3 PORTA OBJETOS E GARRAFAS:..... | 23 |
| 7.4 ESPAÇO: | 23 |
| 8. MANUTENÇÃO | 24 |
| 8.1 RECOMENDAÇÕES:..... | 24 |
| 8.2 LIMPEZA: | 24 |
| 8.3 CARENAGENS: | 24 |
| 8.4 HAND GRIPS: | 24 |

1. APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um dos produtos da linha TOTAL HEALTH!

A TOTAL HEALTH é uma empresa brasileira que está sempre inovando e aperfeiçoando seus produtos, visando performance e durabilidade, alinhando com o design para atender todas as necessidades do usuário.

A tecnologia aplicada neste produto está de acordo com os padrões internacionais e com as normas ABNT, ANSI E DIN.

Os modelos apresentados neste manual foram especialmente criados para proporcionar ao usuário uma experiência de treino capaz de auxiliá-lo a atingir os seguintes objetivos:

- **Manutenção ou Perda de Peso;**
- **Melhora da Capacidade Cardiorrespiratória;**
- **Fortalecimento Muscular;**
- **Benefícios conhecidos dos exercícios físicos como redução do Stress e melhora dos padrões de sono.**

Neste manual contém as informações essenciais sobre operação, manutenção e assistência técnica, a fim de proporcionar ao usuário o máximo desempenho, com a mínima manutenção, e maior durabilidade para o equipamento.

Portanto é de fundamental importância que este manual seja lido atentamente e que as recomendações sejam observadas.

Aconselha-se ainda, mantê-lo sempre acessível para que possa ser consultado, sem dificuldades, ao surgir qualquer dúvida.

Obrigado por adquirir um produto TOTAL HEALTH!

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira responsabilidade do comprador dos produtos TOTAL HEALTH DO BRASIL ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- Entender cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone (16) 3209-6000.
- Nunca permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.
- Mantenha tanto o piso no entorno da RX Climb, quanto seus braços e degraus sempre secos e limpos, evitando escorregões e quedas que poderão causar acidentes.
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- Não coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade do equipamento.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- Antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, consulte um médico.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.
- Não permita que terceiros e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Nunca se posicione na parte dianteira sobre a carenagem ou traseira da RX Climb, mesmo quando ela estiver desligada para evitar qualquer acidente.
- Mantenha o cabo de alimentação de energia afastado de superfícies quentes ou fontes de calor. Evite também que o cabo de energia fique enroscado em qualquer parte da esteira. Certifique-se que o cabo da RX Climb não está preso ou enroscado na parte de baixo do equipamento.
- Nunca puxe ou movimente o equipamento através do cabo de alimentação de energia. Antes de fazer qualquer mudança de local do seu equipamento sempre desconecte o cabo de energia da tomada.
- Antes de retirar o seu equipamento da energia, certifique-se de colocar o interruptor da RX Climb na posição de “DESLIGADO” ou “O”.
- Ao menor sinal de desgaste no cabo de energia, ou exposição dos fios, pare imediatamente a utilização do equipamento e entre em contato com a TOTAL HEALTH para fazer a troca da peça.
- É obrigatória a utilização de uma tomada adequada e devidamente aterrada para evitar choques elétricos, queimaduras, incêndios, danos ao equipamento e acidentes graves ou fatais ao usuário.
- Ao executar a limpeza remova o equipamento da tomada para evitar descargas elétricas. Não molhe o módulo eletrônico. Risco de choque.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Ao terminar de utilizar o equipamento, sempre remova o mesmo da tomada.
- Jamais remova a carenagem do equipamento.
- Nunca coloque a mão entre os degraus da RX Climb e a carenagem quando o equipamento estiver sendo utilizado, risco de acidente grave ao usuário ou a terceiros.
- Não faça modificações no motor do equipamento, risco de acidente grave ou fatal e perda da garantia do produto.
- Não suba os degraus de costas, risco de acidentes graves ou fatais.
- Use somente peças e acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não utilize esse produto ao ar livre, próximo a piscinas ou em áreas com alta umidade
- Nunca insira objetos em qualquer abertura do equipamento. Caso um objeto caia no interior, desligue a energia, desconecte o cabo de alimentação e cuidadosamente recupere o objeto. Caso o item não possa ser alcançado, entre em contato com a fabricante.
- Não utilize o equipamento caso seja constatado qualquer tipo de dano em sua estrutura. Risco de acidente.

2.1 ATENÇÃO!

Sempre consulte um médico antes de realizar qualquer tipo de atividade física, principalmente pessoas com algum problema de saúde. Leia esse manual cuidadosamente. O excesso de exercícios sem o acompanhamento de um profissional pode resultar em lesões sérias. Se você se sentir desfalecendo pare o exercício imediatamente.

2.2 PERIGO

Nunca proceda ou implemente modificações/adaptações nos dispositivos de ajuste mecânico. Eles foram projetados para funcionar nos parâmetros estabelecidos na montagem. O descumprimento desta determinação poderá resultar em lesões ao usuário, danos ao equipamento, e conseqüente perda da Garantia, além de isentar a Total Health do Brasil de qualquer responsabilidade sobre os eventos decorrentes.

3. LISTA DE PEÇAS

| POS. | QUANT. | DESCRIÇÃO | CÓDIGO |
|------|--------|---|------------|
| 1 | 1 | RXC10.01.00 - ESTRUTURA | 601.00.75 |
| 2 | 1 | CONJUNTO PAINEL | 607.00.89 |
| 3 | 1 | RXC10.03.00 - BRAÇO DIREITO | 609.00.524 |
| 4 | 1 | RXC10.04.00 - BRAÇO ESQUERDO | 609.00.525 |
| 5 | 1 | RXC10.05.00 - APOIO TRASEIRO DIREITO | 609.00.526 |
| 6 | 1 | RXC10.06.00 - APOIO TRASEIRO ESQUERDO | 609.00.527 |
| 7 | 1 | RXC10.07.00 - EIXO PRINCIPAL SUPERIOR | 609.00.528 |
| 8 | 1 | RXC10.08.00 - ENGRENAGEM MAIOR | 609.00.529 |
| 9 | 1 | RXC10.09.00 - EIXO INFERIOR | 609.00.530 |
| 10 | 1 | RXC10.10.00 - REGUA MENOR SUP. DIREITA | 609.00.531 |
| 11 | 1 | RXC10.11.00 - REGUA MAIOR INF. DIREITA | 609.00.532 |
| 12 | 1 | RXC10.12.00 - REGUA MENOR SUP. ESQUERDA | 609.00.533 |
| 13 | 1 | RXC10.13.00 - REGUA MAIOR INF. ESQUERDA | 609.00.534 |
| 14 | 8 | RXC10.14.00 - EIXO DEGRAU MAIOR | 609.00.535 |
| 15 | 8 | RXC10.15.00 - EIXO DEGRAU MENOR | 609.00.536 |
| 16 | 10 | RXC10.16.00 - BUCHA RÉGUA | 609.00.537 |
| 17 | 1 | RXC10.19.00 - POLIA MOTORA | 609.00.538 |
| 18 | 1 | RXC10.20.00 - EIXO POLIA | 609.00.539 |
| 19 | 1 | RXC10.21.00 - POLIA | 609.00.540 |
| 20 | 1 | RXC10.22.00 - PINHÃO | 609.00.541 |
| 21 | 1 | RXC10.23.00 - ESTICADOR | 609.00.542 |
| 22 | 1 | RXC10.24.00 - EIXO DO ESTICADOR | 609.00.543 |
| 23 | 1 | RXC10.25.00 - CHAPA AJUSTE | 609.00.544 |
| 24 | 1 | RXC10.26.00 - CHAPA FIXAÇÃO | 609.00.545 |
| 25 | 1 | RXC10.27.00 - APOIO DE SUBIDA ESQUERDO | 609.00.546 |
| 26 | 2 | RXC10.28.00 - PROTEÇÃO CARENAGEM | 609.00.547 |
| 27 | 1 | RXC10.29.00 - APOIO DE SUBIDA DIREITO | 609.00.548 |
| 28 | 4 | ROLAMENTO | 313.00.11 |
| 29 | 4 | MANCAL | 316.00.38 |
| 30 | 16 | ARRUELA LISA M12 | 303.01.10 |
| 31 | 4 | PARAFUSO ALLEN M12 X 40 | 301.02.25 |
| 32 | 8 | PORCA SEXTAVADA M12 | 302.02.06 |
| 33 | 4 | PARAFUSO ALLEN M12 X 60 | 301.02.26 |
| 34 | 2 | PARAFUSO ALLEN M8 X 35 | 301.02.03 |
| 35 | 31 | PORCA SEXTAVADA M8 | 302.02.02 |
| 36 | 10 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 45 | 301.01.47 |
| 37 | 48 | ARRUELA LISA M8 | 303.01.08 |
| 38 | 10 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 75 | 301.01.64 |
| 39 | 3 | CHAVETA PLANA | 315.00.04 |
| 40 | 1 | PARAFUSO ALLEN M6 X 6 | 301.04.01 |


MANUAL DE INSTRUÇÕES

| | | | |
|----|----|----------------------------|-------------|
| 41 | 1 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 50 | 301.01.76 |
| 42 | 4 | REBITE M8 | 306.00.04 |
| 43 | 4 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 60 | 301.01.40 |
| 44 | 4 | PORCA SEXTAVADA M4 | 302.01.03 |
| 45 | 4 | ARRUELA DE BORRACHA | 303.03.01 |
| 46 | 4 | PARAFUSO FENDA M4 X 20 | 301.06.01 |
| 47 | 1 | INVERSOR | 800.00.1062 |
| 48 | 4 | PARAFUSO ALLEN M8 X 20 | 301.02.30 |
| 49 | 4 | SAPATA | 507.00.418 |
| 50 | 16 | ARRUELA LISA 5/16" | 303.01.02 |
| 51 | 4 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 40 | 301.01.05 |
| 52 | 2 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 | 301.01.43 |
| 53 | 1 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 70 | 301.01.23 |
| 54 | 1 | CORREIA | 307.00.13 |
| 55 | 2 | PORCA SEXTAVADA M8 | 302.01.08 |
| 56 | 16 | RXC10.31.00 - PINO | 609.00.562 |
| 57 | 32 | RXC10.30.00 - EMENDA | 609.00.549 |
| 58 | 16 | ROLAMENTO | 800.00.414 |
| 59 | 16 | ANEL ELÁSTICO | 304.00.20 |
| 60 | 16 | CORRENTE | 312.00.10 |
| 61 | 1 | PULSADOR | 407.00.639 |
| 62 | 6 | ARRUELA LISA M6 | 303.01.21 |
| 63 | 6 | PARAFUSO ALLEN M6 X 40 | 301.03.34 |
| 64 | 8 | PORCA SEXTAVADA M10 | 302.02.03 |
| 65 | 10 | REBITE M6 | 306.00.01 |
| 66 | 1 | CORRENTE | 312.00.13 |
| 67 | 8 | DEGRAU MAIOR | 507.00.471 |
| 68 | 8 | DEGRAU MENOR | 507.00.472 |
| 69 | 4 | PARAFUSO ALLEN M8 X 20 | 301.02.30 |
| 70 | 2 | BATENTE | 507.00.242 |
| 71 | 4 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 | 301.01.41 |
| 72 | 2 | GARRAFEIRO | 507.00.494 |
| 73 | 2 | SUPOORTE SUPERIOR | 507.00.493 |
| 74 | 1 | MOTOR | 403.00.58 |

MANUAL DE INSTRUÇÕES

| | | | |
|-----|----|-----------------------------|------------|
| 75 | 2 | SUPORE INFERIOR | 507.00.492 |
| 76 | 4 | RXH10.13 - CANINHO RODINHA | 621.00.86 |
| 77 | 2 | TAMPA ACABAMENTO DIREITO | 507.00.484 |
| 78 | 2 | TAMPA ACABAMENTO ESQUERDO | 507.00.485 |
| 79 | 16 | REBITE | 306.00.22 |
| 80 | 16 | PARAFUSO ALLEN M5 X 16 | 301.02.19 |
| 81 | 1 | PEGADA DIREITA | 401.00.244 |
| 82 | 1 | PEGADA ESQUERDA | 401.00.245 |
| 83 | 27 | PARAFUSO PHILLIPS 12 X 13 | 301.07.01 |
| 84 | 1 | TAMPA SUPERIOR | 504.00.300 |
| 85 | 1 | TAMPA FRONTAL | 504.00.301 |
| 86 | 1 | LATERAL ESQUERDA | 504.00.302 |
| 87 | 1 | LATERAL | 504.00.303 |
| 88 | 23 | PARAFUSO ALLEN M6 X 30 | 301.02.22 |
| 89 | 1 | ROLAMENTO 40 X 12 X 17 | 313.00.01 |
| 90 | 1 | ANEL ELÁSTICO | 304.00.13 |
| 91 | 4 | RODINHA | 507.00.332 |
| 92 | 4 | PARAFUSO ALLEN M10 X 55 | 301.02.20 |
| 93 | 1 | RXC10.32.00 - CHAPA BANDEJA | 609.00.563 |
| 94 | 1 | CONJUNTO PLACA | 610.00.105 |
| 95 | 1 | RXC10.34.00 - CHAPA BOTÃO | 609.00.565 |
| 96 | 1 | CABO | 401.00.07 |
| 97 | 1 | PRENSA CABO | 405.00.09 |
| 98 | 1 | BOTÃO LIGA/DESLIGA | 405.00.165 |
| 99 | 4 | REBITE M10 | 306.00.02 |
| 100 | 4 | PORCA SEXTAVADA M10 | 302.01.05 |
| 101 | 4 | PÉ NIVELADOR | 502.00.03 |
| 102 | 19 | REBITE M6 | 306.00.09 |
| 103 | 8 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 10 | 301.01.26 |
| 104 | 8 | ARRUELA LISA M8 | 303.01.08 |

4. VISTA EXPLODIDA




5. CONHECENDO O EQUIPAMENTO

A RX Climb foi projetada e desenvolvida visando design, beleza, robustez e uma eficiência biomecânica. Produzida com a mais avançada tecnologia fabril, dentro dos padrões e das normas técnicas internacionais. Tudo isso faz com que a RX Climb seja equiparada aos melhores equipamentos de fitness produzidos no mundo. Produto com a assinatura Total Health. A RX Climb possui uma estrutura que proporciona ao usuário uma experiência que simula a subida de uma escada, porém com um alto desempenho trabalhando uma ampla atividade muscular e cardiovascular.




MANUAL DE INSTRUÇÕES



| Especificações Técnicas | |
|--------------------------------|--|
| Modelo | RX Climb 160.LCD10 |
| Porta acessórios | A RX Climb possui porta objetos e garrafa |
| Rodas de Transporte | Possui 4 rodas para transporte |
| Espaço para Passo | 53 cm |
| Largura do Passo | 25,5 cm |
| Altura dos Degraus | 19,5 cm |
| Área do Passo | 0,132 m ² |
| Área Ocupada | 1,24 m ² |
| Botões | A RX Climb possui botões para ajuste rápido de velocidade, controle de início e término do exercício |
| Cor | Preto Fosco |
| Dimensões | 155cm x 80cm x 220cm |
| Peso Máximo do Usuário | 150 Kg |
| Peso da RX Climb | 185 Kg |
| Níveis de Resistência | 0 - 25 |

MANUAL DE INSTRUÇÕES


6. RX CLIMB



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Display LCD | 7" Touch |
| Hand Grip | Sim |
| Programas Pré-Definidos | 8 |
| Programas Personalizáveis | 8 |
| Sensor Batimento Cardíaco | Wireless compatível com Cinto Polar |
| Resistência Min | 0 |
| Resistência Máx | 25 |

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Utilização das Funções do Painel



01 – **Display:** Display TFT com TOUCHSCREEN de alta sensibilidade.

02 – **Tecla Incremento de Velocidade:** Aumenta a velocidade do exercício.

03 – **Tecla Decremento de Velocidade:** Diminui a velocidade do exercício.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

04 – Tecla Decremento de Velocidade: Aumenta a carga do exercício.

05 – Tecla Decremento de Velocidade: Aumenta a carga do exercício.

06 – Tecla Programa: Utilizada para acesso dos programas pré-definidos.


07 – Tecla de Reset: Utilizada para zerar as informações.

08 – Tecla de Cool Down: diminui a intensidade do exercício por um período de 2 minutos.

09 – Tecla de Início: Utilizada para iniciar o exercício.

10 – Tecla de Parar: Utilizada para interromper o Exercício.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



01 – Programas: Na opção Programas é possível acessar os programas pré-definidos disponíveis. Para escolher um destes programas siga a sequência de passos:


- Pressione Programas.
- Configure as informações do Profile.
- Selecione um dos programas disponíveis através do painel touch ou da tecla Programa.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Após selecionar o programa as informações referentes ao programa selecionado serão exibidas no display.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Na opção + Informações serão exibidas as informações de Tempo, Velocidade, e nos modelos que possuem inclinação, estas informações também serão exibidas.

Para avançar para o exercício pressione no display a tecla “Iniciar” ou pressione no teclado a tecla Início.

O exercício será executado seguindo as informações do programa escolhido.

Durante a execução do programa o tempo é contado regressivamente.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

02 – **Início Rápido:** É utilizado para iniciar o exercício dispensando configurações avançadas.

- Pressione Início Rápido.
- Configure as informações do Profile.
- Após entrar com as informações pressione Ok.



Para iniciar o exercício toque sobre o botão Iniciar ou pressione a tecla Início.

Para Cancelar toque sobre o botão Sair ou pressione a tecla RESET.

Durante o exercício a tela de Exercícios exibe todas as informações do exercício:

- Marcador de tempo
- Marcador de calorias
- Marcador de Potência
- Marcador de Batimentos

MANUAL DE INSTRUÇÕES


- Marcador de Andares.
 - Marcador de Degraus
 - Marcador de Nível
- * Objetivo marca através do preenchimento da barra a quantidade do objetivo já percorrido em um dos alvos.

03 – **Perfil do Usuário:** No Profile são informados o Sexo, a idade e o peso. Estas informações são importantes, mas não obrigatórias.




7. INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

7.1 Localização do Número de série: Com o número de série de sua RX Climb é possível transmitir as informações sobre o modelo para a assistência técnica, facilitando o atendimento ao cliente.




7.2 Pés Niveladores: A RX Climb possui pés niveladores para estabilizá-la ao solo. O desnivelamento pode danificar o equipamento.



7.3 Porta Objetos e Garrafas: A RX Climb possui compartimentos para objetos e garrafas (Squeeze).

7.4 Espaço: Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura abaixo. A área de acesso e escape pode ser comum entre as RX Climbs utilizadas.




8. MANUTENÇÃO


8.1 Recomendações: para uma maior durabilidade de seus equipamentos, recomendamos a tomada de algumas precauções. Em caso de quebra de qualquer parte da RX Climb interrompa a utilização até serem realizados os devidos reparos.

8.2 Limpeza: Diariamente limpe a RX Climb com um pano úmido. Utilize água e sabão neutro para a limpeza antes e após o treino. Nunca utilize produtos ácidos, nunca despeje água ou líquidos sobre o equipamento mesmo com a utilização do pano macio e úmido espere o equipamento secar por completo para realizar novos treinos.

8.3 Carenagens: Limpe as carenagens com um pano úmido e sabão neutro para conservar o aparelho limpo, nunca utilize produtos ácidos para realizar a limpeza.



8.4 Hand Grips: Para evitar acidentes, mantenha os Hand Grips secos e limpos. Para realizar a limpeza utilize um pano úmido. Não utilizar o equipamento com os Hand Grips molhados.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Utilize a tabela abaixo para saber a periodicidade e o tipo de manutenção a ser feita no equipamento:

| Verificar | Diária | Semana | Mensal |
|--------------------|---|--|--------|
| Limpeza | Limpe o equipamento inteiro com um pano úmido | | |
| Nivelamento | | Verificar se o equipamento está devidamente nivelado ao solo. O desnivelamento pode danificar o equipamento. | |
| Porcas e Parafusos | | Verificar e reapertar os parafusos casos encontre peças soltas. | |

Caso detectar qualquer problema com a RX Climb entre em contato com o fabricante através dos canais: assistencia@totalhealth.com.br e/ou Telefone: (16)3209-6000. Nunca tente trocar qualquer tipo de peça ou faça modificações, pois pode ocasionar na perda da garantia.

Versão 1.0 – 20/04/21

MANUAL DE INSTRUÇÕES



RXCCLIMB
S T E P M I L L